

Схема подключения реле теплозащиты Термодат-11МЗТ1 для трансформаторов ТСГЛ20, ТСДГЛ20, ТСЗГЛ20, ТСДЗГЛ20, ТСЗГЛ21

Питание 220В
Напряжение переменного тока

